



## Инструкция по эксплуатации диктофона-плеера DU300Z

### При работе с диктофоном

**Рекомендуется!!** Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под прямыми солнечными лучами.

Не храните диктофон в местах с повышенной запыленностью или влажностью.

Не допускайте сильных вибраций и ударов.

Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.

С видео инструкцией по настройке диктофона Вы можете ознакомиться на сайте [prokam24.ru](http://prokam24.ru).

### Общее описание

Диктофон плеер «DU300Z» – усовершенствованная модель со встроенной функцией шумоподавления и встроенным датчиком звука.

EaglePro «DU300Z» имеет множество таких важных дополнительных функций как: наличие экрана для более удобной работы, возможность установки пароля для ограничения доступа к устройству, настройки продолжительности и качества записи.

Диктофон имеет размер всего 56 x 23 x 7 мм и массу 15 грамм. Диктофон выполнен в неприметном черном цвете и оснащен экраном для более удобной работы. За счет своих малых габаритов, данную модель можно или незаметно спрятать в помещении или авто, либо носить с собой в сумке или кармане.

Диктофон собран на современном заводе, оборудованном точными станками и имеют очень качественные платы, детали и пайку.

Данный мини диктофон имеет 16Гб встроенной памяти, что позволяет записать 200 часов записи.

Работает до 25 часов от встроенной аккумуляторной батареи.

Рабочий температурный диапазон  $-10 \div 50$  °С. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

### Как работать с диктофоном

Перед началом работы:

С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 3х часов.

Произвести необходимые настройки на диктофоне, согласно инструкции (необязательно)

#### Режим записи звука

Для начала записи звука на диктофон необходимо перевести переключатель в положение Rec. Запись начнется.

Для остановки записи звука и сохранения файла на диктофон необходимо перевести переключатель в положение Play.

#### Включение по датчику звука

Для настройки диктофона по датчику звука от 35Дб:

1. Нажать одновременно кнопки "+" и "-";
2. Найти с помощью кнопки "+" пункт Датчик звука (VOX Setting).
3. С помощью кнопки "-" выбрать этот пункт.

#### Включение по расписанию

1. Нажать одновременно кнопки "+" и "-";
2. Найти с помощью кнопки "+" пункт Запись по расписанию (Auto Record);
3. С помощью кнопки "-" выбрать этот пункт;
4. Установить значение Время начала записи (Auto Record Time); Число повторений (Repeat Time); Продолжительность записи (Record Length).

#### Режим MP3-плеера

Для переключения в режим MP3 плеера необходимо:

1. Вставить наушники в гнездо 3,5мм на корпусе диктофона;
2. Перевести переключатель в положение Op для прослушивания треков;
3. Перевести переключатель в положение Off для остановки воспроизведения.

Регулировка громкости производится с помощью удержания кнопок "+" и "-".

Переключение между аудиофайлами производится с помощью однократного нажатия кнопок "+" и "-".

#### Настройка языка меню диктофона

По умолчанию язык меню английский. Для перехода на русский язык необходимо:

1. Нажать одновременно кнопки "+" и "-";
2. Найти кнопкой "+" пункт Выбор языка (Language )
3. С помощью кнопки "-" зайти в параметр и найти "Русский".
4. Выбрать этот пункт.

### Технические характеристики

Объем встроенной памяти: 16 Гб

Время работы без подзарядки: 25 часов

Время зарядки: 4 часа. Быстрая зарядка – 30 минут (на 2,5 часа работы)

Емкость аккумулятора: 400 мАч

Режим шумоподавления: Есть, авто

Скорость записи: 192Kbps / 384Kbps

Датчик звука: >35 Дб

Возможность работы при подзарядке: Есть до 100 часов

Выходная мощность на наушники: 5мВт, 16 Ом

Входной разъем: 3.5 мм, Стерео

Габариты диктофона: 56 x 23 x 7 мм., масса 15 грамм

Условия эксплуатации прибора: температура  $-10 \div 50$  °С

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V

Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.

Время непрерывной работы от стационарной внешней сети ограничивается емкостью памяти. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.

### Комплект поставки

Мини диктофон-плеер DU300Z – 1 шт.

Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

### Оплата, гарантия, возврат



Наложный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.



Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его **меняем на НОВЫЙ!**



Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть не понравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменен изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.